

このレーザーディスクは、オーディオチャンネルの一部にコンピュータープログラムが記録されています。


SET UP



- ①結線をチェックしてください。
- ■詳しくはPX-7の取扱説明書を御参照ください。
- ■お手持ちのステレオに接続すれば大迫力サウンドでお楽しみいただけます。



- ②レーザーディスクプレーヤー、ディスプレイの電源を入れます。
- ③レーザーディスク盤をセットします。




- ④カートリッジスロットに何も入っていないことを確認します。
- ⑤ MSX 用のジョイスティックがあれば PX-7 の コントローラー に接続します。
- ⑥ PX-7のビデオ・オーディオスイッチをノーマルにします。
- ①PX-7の電源を入れ、P-BASICを選択します。
- ⑧PX-7のキーボードからCALLLLLDレとタイプします。
- ■プレーヤーが回り始め、コントロールプログラムをロードし、ゲームが始まります。
- "Data Read Error" のメッセージが表示された場合はディスクをクリーニングして、 (図ディスクのクリーニング参照) ③から始めてください。
- "Device I/O Error" のメッセージが表示された場合は①から始めてください。

PLAY

- ⑨キーボードのスペースキー、ファンクションキーあるいはジョイスティックのプッシュボタンをおせば、戦闘開始です。
- 難易度レベル(1~5)を設定することができます。
- ■UFOを撃破しながら敵宇宙基地に侵入し、司令艦を破壊してください。
- ■画面に表示されているタイムが0になるまでは、トレーニングタイムで何機破壊されてもかまいません。それ 以後は持ちシップ制となり手持ちのコマンダーがなくなるとゲームオーバーとなります。
- ■スコアの表示は飛行時間とUFOを撃墜した時の得点を加えたものです
- ■UFOは I 機で1,000点、司令艦は3,000点です。
- ■10,000点につき持ち機が I 機追加されますが、最大 3 機までです。

OPERATION



このゲームはキーボード、ジョイスティックのどちらでも楽しむことができます。

- ■キーボードの場合は □ □ □ のカーソルキーとスペースキーを使います。カーソルキーでコマンダーを操 縦し、スペースキーを押してビーム砲を発射させます。
- ■ジョイスティックの場合はノブの操作によってコマンダーを操縦し、プッシュボタンでビーム砲を発射させます。

QUIT


■プレーヤーが止まり、コンピューターがリセットされ、BASIC が起動されます。

ディスクのクリーニング

汚れたディスクを再生すると、コンピュータープロ グラムの読み込みに支障をきたしたり、本来の画質、 音質を損ないます。汚れは必ずクリーニングしてか ら使用してください。

その場合、柔らかい布でディスク表面に付いたホコ リや汚れを軽く拭取るようにしてください。別売の ディスククリーニングキット JV-Iを使用すれば、い っそう効果的に汚れを取除くことができます。

レコードスプレー、帯電防止剤などは使用できませ ん。またベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品も 使用しないでください。



COMPUTER PROGRAM SPEC

プログラム名:ASTRON BELT

分類:アクションゲーム 使用メモリー容量:32K

使用言語:マシン語

ロード方法:CALL LDノ スタート方法:オートスタート

オペレーション:キーボードまたはジョイスティック

HARDWARE SYSTEM

コンピューター:PX-7 (パイオニア・パーソナルコンピューター palcomまたは MSX 用光学式ビデオディスク インターフェースと MSX 仕様のパーソナルコ ンピューター)

ビデオディスクプレーヤー:LD-7000、LD-V500 周辺機器:ディスプレイ/ジョイスティック使用可

フィルム映像制作:東映株式会社 ゲーム制作:株式会社セガ・エンタープライゼス ${\tt ASTRON\ BELT\ is\ a\ trademark\ of\ SEGA\ ENTERPRISES, Ltd.}$

- このレーザーディスクはオーディオチャンネルの一部にコンピュータープログラムが記録されています。 このプログラムの仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 このレーザーディスクを、無断で複製、放送、上映、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。